09/2011

Luz nocturna LED con sensor de movimiento
Typ 337163

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Advertencia general / Advertencias para su seguridad	2
Advertencias para su seguridad / Advertencias para la eliminatión de residuos	3
Función / Manejo	4
Función	5
Limpieza / Diagnóstico de fallos	6
Garantía y dirección de atención / Servicio	7
Datos técnicos	8

ANL_00337163ES1109_337163.indd 1 29.06.2011 14:05:05

Advertencia general

Muchas gracias por la compra de esta luz nocturna LED con sensor de movimiento con interruptor crepuscular y cambio de color.

- Por favor, antes de la primera puesta en funcionamiento, lea detenidamente estas instrucciones y compruebe que el producto no esté dañado. Con ello evitará fallos que podrían conducir a un mal funcionamiento.
- Guarde estas instrucciones y, dado el caso, entréguelas a terceros junto con el aparato.

Advertencias para su seguridad

- Asegúrese de que este aparato queda fuera del alcance de niños o personas no autorizadas
- No intente arreglar el aparato abriéndolo, ya que las reparaciones inadecuadas extinguen la garantía.
- En caso de desperfectos no se debe conectar el aparato.
- Este producto ha sido desarrollado para su uso en espacios interiores. No se debe exponer a la humedad, la lluvia ni a las salpicaduras.
- Por favor, tenga en cuenta que esta aparato está previsto para una tensión de 230V~. La luz nocturna LED con sensor de movimiento está lista para funcionar tras introducir la clavija en un enchufe mural.
- No manipular llamas abiertas, como velas, etc., cerca, sobre o alrededor de la luz nocturna LED con sensor de movimiento.
- El/los LED(s) no se pueden cambiar. Si éste/éstos no funcionara(n), la luz nocturna LED con sensor de movimento no se debe utilizar más.
- Compruebe con regularidad que la luz nocturna LED con sensor de movimiento no presente desperfecto alguno, por ejemplo en la carcasa y las clavijas, cierre de forma segura, la cubierta encaje perfectamente. Si aparecieran fallos o dudas sobre el funcionamiento seguro del aparato, no siga utilizándolo.
- Por favor, desenchufe el aparato cuando no vaya a ser usado durante un perodo prolongado de tiempo.
- La luz nocturna LED con sensor de movimiento sólo puedo emplearse en el modo descrito. Las manipulaciones influyen en su seguridad y por esta razón no deben efectuarse.

ANL_00337163ES1109_337163.indd 2 29.06.2011 14:05:05

Advertencias para su seguridad

- El aparato no debe cubrirse con objetos como telas, periódicos, cortinas, etc. Ello podriá causar acumulaciones de calor peligrosas. Tampoco está permitido su funcionamiento en espacios estrechos y sin ventilación (armarios, cajones, etc.)
- Por favor, introduzca esta luz nocturna LED con sensor de movimiento directamente en el enchufe mural ¡sin emplear regletas ni alargos!
- Por favor, cuide de que la luz nocturna LED con sensor de movimiento esté enchufada en posición perfectamente erguida.
- Este producto no funciona según lo previsto en entornos con fuertes interferencias de frecuencias radioeléctricas y de la red eléctrica.

Advertencias para la elminación de residuos

- Al final de su vida útil, el producto debe elminarse conforme a las normas vigentes. Los componentes electrónicos deben elminiarse con los residuos contaminantes.
- Los residuos de plástico y de papel deben llevarse a la recogida selectiva/al DSD

Advertencia de la WEEE para la eliminación de residuos

Conforme a las normas europeas, los aparatos eléctricos y electrónicos usados ya no se pueden eliminar con los residuos no clasificados. El símbolo del cubo de basura sobre ruedas advierte de la necesidad de la recogida selectiva. Colabore usted también en la preservación del medio ambiente y asegúrese de eliminar este aparato, cuando deje de utilizarlo, según los sistemas de recogida selectiva provistos al efecto DIRECTIVA 2002/96/EG DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de Enero de 2003 sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados.
Obtendrá más informaciones sobre otras posibilidades en su empresa de eliminación de residuos competente.

ANL_00337163ES1109_337163.indd 3 29.06.2011 14:05:05

Función

Descripción

La luz nocturna LED con sensor de movimiento con interruptor crepuscular y cambio de color dispone de 3 modos de funcionamiento:

ON => **Encendido permanente**
La lámpara está encendida de forma permanente

OFF => **Apagado permanente**
La lámpara está apagada de forma premanente

AUTO => **Modo de auto-detector de movimientos**
El encendido automático se realiza sólo en la oscuridad, a partir de un nivel crepuscular de regulación fija. Con un movimiento térmico (por ej. mediante personas) en un área vigilada (véase imagen A e imagen B) la lámpara se enciende automáticamente. Mientras exista movimiento térmico, la lámpara permanece encendida.
Aprox. 60 segundos después de que no se registre ningún movimiento más, la lámpara se apaga.

Manejo

Ajuste del modo de funcionamiento

Mediante el conmutador deslizante situado en el lateral se ajusta la función ON OFF AUTO deseada.

Inctroducción en el enchufe mural

La luz nocturna LED con sensor de movimiento se inserta con la cubierta hacia arriba en un enchufe mural. Este enchufe debería estar situado lo más en el centro posible del área controlada. Si se ha elegido el modo de funcionamiento AUTO, el aparato precisa aprox. 30 segundos hasta ponerse en funcionamiento.

ANL_00337163ES1109_337163.indd 4 29.06.2011 14:05:05

Función

Àrea de detección y alcance

El área en la cual se registran movimientos térmicos se expone en las imágenes A y B. Está determinada de modo fijo y no es modificable. Por favor, tenga en cuenta que en un enchufe situado muy bajo el alcance disminuye de forma análoga.

Imagen A



Àngulo de detección
(Vista desde arriba)

Imagen B



Alcance
(Vista lateral)

Periodo de funcionamiento

El tiempo en que la luz nocturna LED con sensor de movimiento permanece encendida tras registrar el último movimiento es de aprox. 60 segundos. Este tiempo no es modificable.

ANL_00337163ES1109_337163.indd 5 29.06.2011 14:05:06

Limpieza

- Desenchufe la luz nocturna LED con sensor de movimiento y pásele sólo un paño seco.
- No utilice productos de limpieza corrosivos ni abrasivos.

Diagnóstico de fallos

Luz no se enciende:	**Solución:**
Conmutador ON/OFF/AUTO puesto en OFF	Poner regulador en ON o AUTO
Alimentación de corriente interrumpida	Comprobar conexión entre luz de noche y enchufe
Emplazamiento demasiado luminoso	Elegir otro emplazamiento

Luz encendida permanentemente:	
Reflejo del suelo	Introducir la luz nocturna LED con sensor de movimiento en un enchufe situado a mayor altura
Movimiento térmico (p. ej. de personas)	Elegir otro emplazamiento
Regulador ON/OFF/AUTO situado en ON	Situar regulador en OFF o en AUTO respectivamente

Conmutación / Conexión automática indeseada:	
Animales domésticos sueltos	Elegir otro emplazamiento

ANL_00337163ES1109_337163.indd 6 29.06.2011 14:05:06

Garantía

Nuestros productos están sometidos a un riguroso control final de calidad. Si este aparato, en contra de lo esperado, no funcionara perfectamente, diríjase, por favor, a la sucursal que figura abajo.

Por favor, preste atención a lo siguiente:
El periodo de garantía es de 3 años y se inicia con la fecha de la compra. Conserve, por favor, el formulario de garantía cumplimentado así como el resguardo de compra como comprobantes de la compra. La prestación de garantía cubre fallos/defectos del material y de fabricación pero no los desperfectos en componentes frágiles, p. ej. en la carcasa o el alumbrante. Durante el periodo de garantiá existe también la posibilidad de enviar el aparato averiado a la dirrección que figura abajo para su reparación. No obstante, se cargarán los gastos en las reparaciones que se puedan presentar tras expirar el periodo de garantía. La garantía no incluye daños ocurridos en el transporte que se encuentren fuera de nuestro ámbito de responsabilidad así como daños causados por una instalación incorrecta. En caso de uso abusivo e inadecuado, empleo de violencia e intervenciones no efectuadas por nuestra sucursal de atención/servicio autorizada, se extingue la garantía.
Sus derechos legales no se ven restringidos por esta garantía. En caso de problemas con su producto, gratamente estaremos a su disposición por teléfono.

Teléfono de atención/servicio:

Tel: 0034-93-7759713
Fax: 0034-93-7720180
Email: saet94@saet94.com

En caso de utilización de la prestación de garantía, por favor, envíe el producto en el embalaje original a:

SAET-94, SL, C/ Trepadella, No. 10, Pol. Ind. Castellbisbal Sud, 08755 Castellbisbal (Bacelona)

ANL_00337163ES1109_337163.indd 7 29.06.2011 14:05:06

Datos técnicos

luz nocturna LED con sensor de movimiento
ANC: 240 0634 7
Tipo 337163
230V~ / 50Hz, max 0,9W
3 LEDs blancos clase 1
Potencia real / aparente: 0,9W/9VA
Àrea de detección: 160˚
Periodo de funcionamiento: 60 sec.

00337163ES1109 06.11

ANL_00337163ES1109_337163.indd 8 29.06.2011 14:05:06